Настройка роутера TENDA

1. Запускаем браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft EDGE, IE, Safari и т.д.)

2. В адресной строке набираем адрес: 192.168.0.1

3. В меню настройки переходим в раздел «Настройки

интернета».

Tenda	Настройки Интернета	Русский 👻 Выход
Статус подклчения к Интернет	Внешний порт:	D Ethernet кабель отключен
Настройки Интернета	Тип подключения:	L2TP Россия ✓ Изменение настроек отключит VPN
🛜 Настройки WiFi	IP-адрес /доменное имя сервера:	10.255.255.254
💿 Гостевая сеть	Имя пользователя:	Pp_********
Родительский контроль	Пароль:	
<u>₽</u> VPN	Тип адреса:	Одинамический IP-адрес Остатический IP-адрес
🗄 USB приложение	Hacтройки DNS:	Автоматически
Расширенные настройки		
О Системные настройки		Подключить

Заполняем поля:

*Тип (протокол): L2TP

(Дрезна и Вольгинский РРТР)

*Адрес сервера: 10.255.255.254

(Дрезна 10.11.255.1 Вольгинский 10.254.0.1)

*Имя пользователя: из договора

*Пароль для доступа в интернет: из договора

* Нажимаем кнопку «Сохранить».

Настройка беспроводной сети

Слева в меню выбираем раздел «Настройка WiFi»,

заполняем поля: *Имя беспроводной сети (SSID): Название _вашей_беспроводной_сети.

*Режим шифрования: WPA/WPA2-PSK

*Пароль: Пароль для вашей беспроводной сети



Tenda	হু Настройки WiFi			Русский - Выход
🖀 Статус подкл	Имя, пароль Wi-Fi			×
Интернет	Сеть 2,4 ГГц			
🌐 Настройки Ин	Имя беспроводной сети:	MKS-HOME-	🗸 Скрыть	жания
Пастройки W	Режим шифрования:			
Гостевая сеть		WI AVVI A2-I SIC (perometridy)		
Родительский контроль	Пароль WIH:			
👲 VPN	Сеть 5 ГГц			
🗄 USB приложе	Имя беспроводной сети:	MKS-HOME5g	🗌 Скрыть	
« Расширенные настройки	Режим шифрования:	WPA/WPA2-PSK (рекомендує 🗸		
 Системные н 	Пароль WiFi:			
		Сохранить		

Нажимаем кнопку «Сохранить».